

Instruction Manual **SUNJC**

SXH-05SI

為了安全的注意項目應保障使用者的安全、防止財產上的損失。
為了正確的使用請使用前閱讀手冊。

1 為了安全請遵守下列事項

⚠ WARNING

- * 產品不要隨意拆開、修理。會有發生故障、觸電、火災的可能性。需要維修時請聯系本公司。
- * 產品請不要碰到水。可能引起異常動作而發生故障、觸電、火災。
- * 檢查產品或者需要維修時必須關掉電源。有故障、觸電、火災的隱患。
- * 產品必須要固定。產品翻到、落下等而回發生事故的危險。
- * 此產品會產生軟 X線、必須在屏蔽的空間使用。對人體照射會引起危險。
- * 軟射線靜電消除器離子產生管照射的窗在使用鍍金屬。鈹的粉末、吸入會導致呼吸器官障礙。此產品不會產生鈹的煙氣。破壞時會發生的粉末是有害身體的、請注意不要吸收、碰到照射的窗、盡快用水跟肥皂洗。如果照射窗邊臟或破損時請聯系本公司。
- * 請不要在易燃易爆的地方使用。此產品不是防爆型的產品。
- * 此產品是為了產業化而制造的。使用前必須接地。有故障、觸電、火災的可能性。


⚠ CAUTION

- * 電源有連接的時候請不要 Head Cable分離。會導致誤動作而發生事故危險。
- * 連接電源之前請確認電源事項。連接超越制定電源範圍時會發生產品故障還有發生事故危險。
- * 連接 Cable請確認手冊的「安裝方法」事項而連接。連接有錯誤時會發生故障而異常動作的可能性。
- * 產品的各種 Cable有斷線的可能性、請注意。電源線和通訊線有破損時及時替換。有故障、火災的可能性。
- * 請不要有震動的場所。有沖擊或震動而會發生產品故障和事故的危險。
- * 請不要使用範圍（消除靜電）之外而使用。產品故障和有事故的危險。
- * 報廢 Head時壹定要申請報廢。有放射線發生裝置的報廢需要另外的申請程序。請向韓國原子能安全研究員(KINS)或者安全管理者詢問或者聯系本公司。

2 確認 Package 內容

▶ 產品部件

產品的 Package包括如下的配件。



* Head
SXH-05SI
1~4ea



* Fixing Bolt
SFB-XN-1-001
1/4"-20unc x 15L / 1~4ea
1/4"-20unc x 8L / 1~4ea
M4 x 0.7Pitch x 10L / 2~8ea

▶ 增加的產品 Option

基本的產品構成之外為了強化或增加其他功能可以購買如下的項目。

< 可替換型部件構成 >



3 各部位的名稱

Inlet - Air Tube Connection Port (3/8Inch)
是CDA(Clean Dry Air)或N2供應部分。

Soft X-Ray放射部
配件內部有軟X線照射窗。

Outlet - Air Tube Connection Port (3/8Inch)
是CDA(Clean Dry Air)或N2排出部分。

Controller Connector
與產品之控制器組成 (Controller) 連結的連接之介面。

Mounting Bracket
在設置場所固定的 Bracket。

Indicator Light

ALARM ALARM LED (紅色燈色)

表示 Head Unit異常動作時之顯示。
(其中包括 Head Unit的壽命已到)

TIMER Timer LED (黃色燈色)

Tube的使用時間到了、亮橘黃色燈意味著需要替換。

RUN Run LED (藍色燈色)

表示 Head Unit的動作狀態正常。

4 安裝以及連接


▶ 確認安裝 Head條件

請確認是否滿足如下的安裝條件。

- 屏蔽的空間
- 周圍是否有易燃易爆物體
- 照射窗和帶電體之間沒有障礙物
- 能保障維修的作業空間
- 固定物體是否有震動

▶ 固定 Head

請用提供的固定螺栓把物體固定安裝好。




▶ 跟 SXH-05SI 和能連接 Controller 的機能是否有

No.	機能	Controller		
		SXC-104N	SXC-104S	SXC-104T
1	產品檢測 (RS-485)	○	○	○
2	Head 替換後更新使用時間	○	○	×
3	無法通信時停止 (安全規格)	○	×	×
4	Head 個別位置確認	○	×	×
5	Head 個別控制	○	×	×
6	能連接Head 數量	1~4	1~4	1~4

▶ 屏蔽方法

屏蔽選擇選定

請參考如下圖標選定屏蔽體的材質和厚度。




No.	材料	厚度 [mm]
①	SUS	Over 0.2
②	Aluminium	Over 0.25
③	Glass	Over 0.5
④	PVC	Over 0.6
⑤	Acrylic	Over 5.0

⚠ WARNING

- * 為了使用者的安全照射軟 X 線的空間臺定屏蔽之後使用。
- * 屏蔽之後 Interlock 接電在出入口門連接、把門打開自動停止軟 X 線。

▶ 安裝屏蔽構成圖

請參考如下安裝構成圖。
請將洩漏放射線量維持 1μSv/hr 以下。(請依各國的標準調整、如韓國：1μSv/hr)



5 解決問題

▶ 申告故障前確認的項目

狀態	確認的項目	解決方案
產品不動作	電源線插頭有沒有拔?	插好電源線插頭之後再啟動。
	Head 的 Alarm LED 是否有亮燈?	購買替換的 Head 來交換。
	是否 Remote Off 狀態?	根據「Remote 設定」項目來解開 Remote Off。
	是否 Interlock Off 狀態?	根據「Interlock 設定」項目來解開 Interlock On。
	入出信號線的結合線順序是否有錯誤?	請確認有沒有連接錯誤的線。
	請確認各種 Cable 是否有斷線或者破壞?	斷線或者破壞的 Cable 要換同樣的模型來交替。

6 維修保養

⚠ WARNING

- * 本產品使用高電壓。維護期間關閉電源以及分離電線。有故障、觸電、火災的危險。


▶ 更換 Tube

Tube 達到了到了使用壽命。應馬上更換 Tube。

⚠ CAUTION


- * 請勿在 Tube 分離的狀態下操作產品，會導致故障、觸電、火災的可能性。
- * Tube 工業時會產生熱量。工作時不要觸碰 Tube 會導致燒傷危險。
- * Tube 高壓 Connector 有突出部分。插入時為了防止破壞、維持垂直方向來插入。如果用大的力氣插電會破壞高壓的 Connector。
- * 更換後請查看 Tube 和 Head 頭是不是正確的连接。不是正確的连接會導致接地出現問題。
- * 此產品如果沒正常安裝接地螺絲的話，會發生異常動作以及不良使用之前必須需要確認是否正確安裝接地螺絲。
- * 固定 Tube 的螺絲之外絕不允許解螺絲。會有故障、觸電、火災的可能性。

- ① Air Tube 分離
請解開表示的兩處螺母，分離 Air Tube。
- ② Tube 固定螺絲分離
請使用+螺絲刀分離 Tube 固定螺絲。
- ③ Tube Module 分離
請將 Tube Module 按垂直方向拉扯分離。
- ④ 新 Tube Module 裝配
請按上述工序 1~3 倒置裝配新的 Tube Module。



- ※ Tube 交替之後在 Controller 實行 Tube Reset。如不做 Reset 的話、替換的 Tube 不動作。
- ※ Tube 的固定螺絲不要從 Tube 分離。

7 外觀圖




Inlet / Outlet Fitting

Inlet/Outlet 作為基本規格採用，但如願意可作為選項規格分別選擇。
基本/選項規格以外希望其他規格的 fitting，採購後可直接更換。
(裝配螺釘規格：1/4NPT)

⚠ CAUTION

- * 與 Outlet Fitting，Outlet 连接的 Air Tube 材質建議應用 Stainless Steel。如果使用合成樹脂系列，可能會因 X-ray 發生變形。

Fitting 規格	適用 Tube 外徑	
	Inch	mm
基本	3/8	9.52
選項	1/4	6.35



8 規格

Parameter	Description / Value
Ion Generation Method	Soft X-ray
Source	Soft X-ray Tube
Tube Voltage	4.9kV
Beam Angle	150°
Air Purge Supply Pressure	0.1 ~ 0.4MPa (CDA[Clean Dry Air], N2)
Power Consumption	Max. 10W (Head 1個 為準)
Operation Circumstance	0 ~ +50°C(32 ~ 122 F), 35 ~ 85% RH
Weight	0.52kg
Warranty	1 year

※ 為了產品改良的便利、可能不事前告知、而改變產品的外觀和規格。

SUNJE Hi-Tek Co., Ltd.

www.sunstat.com

Head Office & Factory (Busan)
8 Cheonggwang-gil, Ilgwang-eup,
Gijang-Gun, Busan, Korea
T) +82-51-720-7500 F) +82-51-720-7501

Sunje Japan Co., Ltd.
8 Dai 7 Matsuya Bldg 10F 1005 2-23,
Honmachibashi, Chuo-ku, Osaka, Japan
T) +81-6-6949-5001 F) +81-6-6949-5011

Sales Headquarter (Osan)
3rd floor, 129-20, Gyeonggi-daero 632
beon-gil, Osan-si, Gyeonggi-do, Korea
T) +82-31-203-9034 F) +82-31-202-9034

Sunje (SHANGHAI) Trading Co., Ltd.
Block C, 4F, No.482, Hongxu Road, Minhang
District, Shanghai, China
T) +86-21-5433-9761 F) +86-21-5433-9762

Customer Center +82-70-7714-9033
Sales Contact +82-31-203-9034

Sunje Technology Co., Ltd.
2F, No.6, Lane.102, Sinhe Rd, Sinfong Township,
Hsinchu County, Taiwan 30472
T) +886-3-568-7891 F) +886-3-568-7950