

Instruction Manual

SUNJE

SXN-05U

Chi

为了安全的注意项目应保障使用者的安全、防止财产上的损失。  
为了正确的使用请使用前阅读手册。

1 为了安全请遵守下列事项

⚠ WARNING

\* 产品不要随意拆开、修理。会有发生故障、触电、火灾的可能性。  
需要维修时请联系本公司。

\* 产品请不要碰到水。可能引起异常动作而发生故障、触电、火灾。

\* 检查产品或者需要维修时必须关掉电源。有故障、触电、火灾的隐患。

\* 产品必须要固定。产品翻到、落下等而回发生事故的危险。

\* 此产品会产生软X线。必须在屏蔽的空间使用。对人体照射会引起危险。

\* 软射线静电消除器离子产生管照射的窗在使用铍金属。铍的粉末、吸入会导致呼吸器官障碍、此产品不会产生铍的烟气。破坏时会发生的粉末是有害身体的、请注意不要吸收、碰到照射的窗、尽快用水跟肥皂洗。如果照射窗脏或破损时请联系本公司。

\* 请不要在易燃易爆的地方使用。此产品不是防爆型的产品。

\* 此产品是为了产业化而制造的。使用前必须接地。有故障、触电、火灾的可能性。

⚠ CAUTION

\* 电源有连接的时候请不要 Head Cable分离。会导致误动作而发生事故危险。

\* 连接电源之前请确认电源事项。连接超越制定电源范围时会发生产品故障还有发生事故危险。

\* 连接 Cable请确认手册的「安装方法」事项而连接。连接有错误时会发生故障而异常动作的可能性。

\* 产品的各种 Cable有断线的可能性、请注意。电源线和通讯线有破损时及时替换。有故障、火灾的可能性。


\* 请不要有震动的场所。有冲击或震动而会发生产品故障和事故的危险。

\* 请不要使用范围(消除静电)之外而使用。产品故障和有事故的危险。


\* 报废 Head时一定要申请报废。有放射线发生装置的报废需要另外的申请程序。请向韩国原子能安全研究员(KINS)或者安全管理者询问或者联系本公司。

2 确认 Package 内容


▶ 产品部件  
产品的 Package包括如下的配件。




Head  
SXN-05U  
1 ea




\* Fixing Bolt  
SFB-XN-1-001  
1/4"-20unc x 15L/ 1ea  
1/4"-20unc x 8L/ 1ea  
M4 x 0.7Pitch x 10L/ 2ea




\* Extension Power Cable  
SEC-MT-1-001  
15m / 1ea



\* Adapter  
SAD-MT-1-001  
INPUT : AC100~240V,  
50/60Hz  
OUTPUT : DC12V, 2A  
1.6m / 1ea




\* Output Cable  
SOC-XN-3-003  
5m / 1ea



\* Power Cable  
SPC-MT-1-001  
AC 100V, 50/60Hz,1.8m / 1ea  
or  
\* Power Cable  
SPC-MT-2-001  
AC 220V, 50/60Hz,1.8m / 1ea


▶ 增加的产品 Option  
基本的产品构成之外为了强化或增加其他功能可以购买如下的项目。



\* Time Reader  
SXN-TR2

3 各部位的名称

▶ SXN-05U



● DC Power Input  
此是输入 DC 12V电源部位。  
连结 Power Adapter能启动产品。

● Mounting Bracket  
在设置场所固定的 Bracket。


● Input / Output Connector  
使用 Remote / Interlock / Indicator  
功能时连结的端子。

● Soft X-Ray放射部  
透过放射窗放射的软性 X线、  
使分子及原子变成离子化生成  
(+)Ion和 (-)Ion; 进一步消除静电。

● Indicator Light ●

Green	Run LED	表示 Head Unit的动作状态正常。
Orange	Timer LED	Head Unit使用时间达到 4,500时间时会显示。 欲更换 Head Unit前提前告知功能。 Head Unit的保固期间是 5,000小时。
Red	ALARM LED	表示 Head Unit異常動作時只显示。 (其中包括 Head Unit的寿命已到)

▶ SXN-U Time Reader (Option)



● Timer LCD  
表示 Head Unit的使用时间。  
在设备外面可确认  
SXN-05U的使用时间、以便管理。

● 连接端子  
此是与 SXN-05U连结的端子。

● 设备固定孔  
2-Ø2.2-THRU Ø4.0X90°

4 安装以及连接

▶ 确认安装 Head条件  
请确认是否满足如下的安装条件。


- 屏蔽的空间

■ 照射窗和带电体之间没有障碍物

■ 固定物体是否没有震动
- 周围是否有易燃易爆物体

■ 能保障维修的作业空间

▶ 固定 Head  
请用提供的固定螺栓把物体固定安装好。




1/4"-20UNC x 15L or 8L M4 x 10L  
M4 x 10L  
固定物体  
Mounting Bracket

▶ 屏蔽方法

屏蔽选择选定

请参考如下图标选定屏蔽体的材质和厚度。



No.	材料	厚度 [mm]
①	SUS	Over 0.2
②	Aluminium	Over 0.25
③	Glass	Over 0.5
④	PVC	Over 0.6
⑤	Acrylic	Over 5.0


⚠ WARNING

\* 为了使用者的安全照射软 X线的空间一定屏蔽之后使用。

\* 屏蔽之后 Interlock接电在出入口门连接、把门打开自动停止软 X线。

▶ 安装屏蔽构成图


请参考如下安装构成图。  
请将泄漏放射射线量维持 1μSv/hr以下。(请依各国的标准调整、如韩国 : 1μSv/hr)





▶ 连接方法

连接 Output Cable和电源

一起提供的 Output Cable和电源线连接在 SXN-05U。  
Output Cable的另一个头连接在设备。



Output Cable No.



⚠ CAUTION


\* 1号(Remote+) 端口内部 +12VDC输出之后给 2号(Remote-) 端口输入, 如跟外部电路接触时会发生故障。

Output Cable 规格

Signal	No.	Color	Pin 名称	功能
Input	1	Yellow	Remote + (+12V)	产品 On/Off的端子。 (Close : Ionizer On、Open : Ionizer Off) 1: 12V Out / 2: 12V In
	2	Black on Yellow	Remote -	
Output	3	Orange	Alarm-NO	发生 Alarm时会与 Common端子绝断(Open)。
	4	Pink	Remote-NO	发生 Remote时会与 Common端子绝断(Close)。
	5	Black on Orange	Overtime-NO	以警报更换周期、使用 4,500小时后会与 Common端子绝断(Close)。
	6	Gray	Common	Alarm、Overtime、Remote State的共同端子。
Time Reader / RS485	1	Black on Gray	+12V	将电源输入给 Time Reader的电源端子。
	7	Black on Pink	GND	-
	9	White	RS485 -	为了确认使用时间的通讯端子。(RS 485 -)
	8	Black on White	RS485 +	为了确认使用时间的通讯端子。(RS 485 +)

⚠ CAUTION

\* SXN-05U是使用DC12V, 所以不能跟使用DC24V的产品一起使用。  
有可能发生异常动作导致产品故障, 触电, 火灾的可能性  
(Remote/Interlock 连接时请注意)




5 设置方法

▶ Remote / Interlock 设定

**Remote / Interlock On**

Output Cable的 1号、2号节点 Close情况下会 Remote / Interlock On。Remote / Interlock On状态意味着屏蔽的开关门已关好有准备开始动作。Remote / Interlock On状态下产品后部的绿色灯 LED(RUN)会亮。



**Remote / Interlock Off**


Output Cable的 1号、2号接电 Open情况下会 Remote / Interlock Off。Remote / Interlock Off状态意味着屏蔽的开关门已经开了产品不会动作。Remote / Interlock Off状态下产品后部的绿色灯 LED(RUN)会灭。

Signal	产品运作状态
	Off
	Off
	Off

▶ Alarm State Output


**Alarm On**

Output Cable的 3号、6号节点 Open情况下会 Alarm On。Alarm On状态表示异常动作、产品后部的红色灯 LED(ALARM)会亮。




**Alarm Off**

Output Cable的 3号、6号节点 Close情况下会 Alarm Off。Alarm Off状态表示正常动作、产品后部的红色灯 LED(ALARM)会灭。



**Remote Off**


Output Cable的 4号、6号节点 Open情况下会 Remote Off。Remote Off状态是产品后部的绿色灯 LED(RUN)会灭、意味着产品不会动作。



▶ Overtime State Output


**超过 4,500小时**

如使用时间超过 4,500小时橘黄色灯 LED(TIMER)会亮、这是意味着产品的替换时间已到。



**不到 4,500小时**

如使用时间还没到 4,500小时橘黄色灯 LED(TIMER)不会亮,这是意味着还没到达产品替换时间。




6 解决问题

▶ 申告故障前确认的项目


问题	识别问题	解决方案
产品不动作	电源线插头有没有拔?	插好电源线插头之后再启动。
	是否插使用范围以外的电源?	插头使用范围以内的电源。 (AC 100~240V, 50/60Hz)
	是否 Remote Off状态?	根据「Remote 设定」项目来解开 Remote Off。
	是否 Interlock Off状态?	根据「Interlock 设定」项目来解开 Interlock On。
信号没有正常输出	入出信号线的结合线顺序是否有错误?	请确认有没有连接错误的线。
除静电功能减低	请确认各种 Cable 是否有断线或者破坏?	断线或者破坏的 Cable 要换同样的模型来交替。

7 外观图

▶ SXN-05U



▶ SXN-U Time Reader (Option)



8 规格

Parameter	Description / Value
Ion Generation Method	Soft X-ray
Dimensions	Please Refer to Dimension Drawing
Source	Soft X-ray Tube
Tube Voltage	4.9kV
Tube Current	400uA
Cooling Method	Natural Air Cooling
Mounting Method	Bolt Mounting with Bracket
Power Consumption	8W
Current Consumption	Max. 36mA (AC 220V)
Operation Circumstance	0℃ ~ +50℃(32℉ ~ 122℉), 35% ~ 85% RH
Weight	0.4Kg
Input Power	AC 100~240V, 50/60Hz(Adaptor Input) _DC 12V, 1A Adapter
Alarm	Head Fail
Warning	Life Time Over
Remote / Interlock	Remote / Interlock On/Off Control
Indicator	Alarm State, Over Time State
Warranty	1 Year

※ 为了产品改良的便利、可能不事前告知、而改变产品的外观和规格。

SUNJE Hi-Tek Co., Ltd. [www.sunstat.com](http://www.sunstat.com)

**Head Office & Factory (Busan)**  
8 Cheongwang-gil, Ilgwang-eup,  
Gijang-Gun, Busan, Korea  
T) +82-51-720-7500 F) +82-51-720-7501

**Sunje Japan Co., Ltd.**  
Dai 7 Matsuya Bldg 10F 1005 2-23,  
Honmachibashi, Chuo-ku, Osaka, Japan  
T) +81-6-6949-5001 F) +81-6-6949-5011

**Sales Headquarter (Osan)**  
3rd floor, 129-20, Gyeonggi-daero 632  
beon-gil, Osan-si, Gyeonggi-do, Korea  
T) +82-31-203-9034 F) +82-31-202-9034

**Sunje (SHANGHAI) Trading Co.,Ltd.**  
Block C, 4F, No.482, Hongxu Road, Minhang  
District, Shanghai, China  
T) +86-21-5433-9761 F) +86-21-5433-9762

**Customer Center** +82-70-7714-9033  
**Sales Contact** +82-31-203-9034

**Sunje Technology Co., Ltd.**  
2F, No.6, Lane.102, Sinhe Rd, Sinfong Township,  
Hsinchu County, Taiwan 30472  
T) +886-3-568-7891 F) +886-3-568-7950