(Tai)

SPN-12/12S

爲了安全的注意項目應保障使用者的安全、防止財產上的損失。 爲了正確的使用請使用前閱讀手冊。

1 爲了安全請遵守下列事項

WARNING

- *請勿擅自拆卸本產品、會造成產品故障、人員觸電甚至火災、並且不予保修。 如果需要維修、請直接聯繫我們。
- *請勿讓產品觸碰到水、否則會發生異常導致觸電或者火災。
- · 檢查或者更換產品時,務必切斷電源,否則可能會造成觸電或火災。
- 嚴禁任意不當使用產品、異常動作會發生事故。
- · 產品設置時請確保作業空間、否則可能因不能檢查產品和維修而故障。
- * 本產品使用壓縮氣壓(CDA)。不能使用壓縮氣壓的環境下不要使用本產品。 導致產品損壞以及發生事故。
- 嚴禁在危險的環境下使用(如易燃易爆環境)、本產品不是防爆型產品。
- :本產品是專門爲一般工業設計生產的、任何非正常的使用會有故障、觸電、火災的隱患。


CAUTION

- 在通电状况下、不要触碰放电针和放点端子、否则会可能造成故障和触电事故。
- * 放电针是非常尖锐的、请格外小心使用。
- *接通电源前请检查电源规格、任何不符合标准的电源供给会造成产品故障甚至造成事故。
- · Cable连接确认 Manual的「安装及连接」项目来正确的连接产品。
- 连接错误会导致产品的故障。
- 若产品的电源线或信号线有破损请立即更换、否则容易产生漏电、通讯不良、动作异常 的问题。
- 使用静电消除器时会产生臭氧。(0.05ppm以下)
- 如有两台以上使用而有臭氧气味产生的话请立即通风
- 请不要安装在振动的环境下、会造成产品的移位、掉落、异常故障的发生。
- * 严禁使用消除静电以外的用途。

2 確認 Package 内容

▶ 產品部件

產品的 Package包括如下的配件。








1ea


▶增加的產品 Option

基本的產品構成之外爲了強化或增加其他功能可以購買如下的項目。





3 各部位的名稱

▶ SPN-12



► SPN-12S





4 安裝以及連接

MARNING

產品動作時請注入使用 CDA 或 N2. 不注入CDA 或 N2 動作使用的話。 產品內部可能會出現臭氧堵塞,導致產品故障。

因該問題發生故障時不能提供免費維修保修。

在注入的CDA或N2使用時候請安裝使用油、水分過濾器。

產品內部的油、水分流入的話 可能會發生產品故障。 因該問題發生故障時不能提供免費維修保修。


在 SPN-12/12S的壓縮空氣的壓力是最大不要超過 0.6MPa。

正確的預防及觸電動作,而必須使用接地。

▶ 固定方法


SPN-12

用 M4螺絲(2個)在選定的地方固定。



SPN-12S

用 M4螺絲(2個)在選定的地方固定。




Option Bracket & Stand (SPN-12S)



⟨ Pipe Bracket ⟩




⟨ Flexible Stand Base ⟩



< Angle Stand >


▶ 連接方法

請參考下圖連接的產品



► Daisy Chain (Power Jumping)


通過施加 6 Pole terminal 可以連接多達五個。



► Air Nipple (SPN-12S)

若 Air Hose頻繁裝 / 卸的環境下使用的話請使用 Air Nipple。

(Air Pressure 0.1~0.6MPa / Air Hose Ø6)




▶ 安裝程序

- a. 設置地點: 設置在氣壓提供點和有 100V~240V AC電源的恰當的場所上安裝。
- b. 噴頭固定: 固定在消除靜電的恰倒方向固定。
- c. 使用 Air: 把氣管連接到本體的氣壓口上使用氣壓 0.6MPa。(Air Pressure 0.1 ~ 0.6MPa) 若不是用壓縮空氣(CDA)無法發揮最佳的除電性能。

04


- d. Air調整:利用氣壓調整鈕調整欲使用之氣源壓力。
- e. 接地及電源提供: 將電源接頭連結於產品電源輸入處,
- 爲防止觸電、一定要有接地端子插座使用。
- f. 使用前檢查:產品的使用、請檢查軟管等產品是否存在異常。

► Connector (Power and Alarm)



► Fitting Tube (Option)

除去 SPN-12/12S的噴管後連結 Fitting Tube使用。 Special Type是客製化製作、Hole加工則可製作 30°~90°角度。



Fitting Tube 結合方法



把放電針 Socket逆時針方向來分離。

Fitting Tube是以時針方向跟放電針 Socket結合。


Full-Langth Cases [mm] Air Hala [EA] Demarks

► Fitting Tube Spec.

Model		Full-Length Cases [mm]	Air Hole [EA]	Remarks
	BI-N100	180.5	11	Pitch-10mm
	BI-N130	210.5	14	Pitch-10mm
	BI-N150-P5	230.5	31	Pitch-5mm
	BI-N150-P10	230.5	16	Pitch-10mm
Bar Type Injector (BI)	BI-N200	280.5	21	Pitch-10mm
	BI-N200-P5	280.5	41	Pitch-5mm
	BI-N300	380.5	31	Pitch-10mm
	BI-N400	480.5	41	Pitch-10mm
	BI-N500	580.5	51	Pitch-10mm
	BI-N600	680.5	61	Pitch-10mm
	BI-45-N150-P10	230.5	32	Pitch-10mm
Bar Type Injector	BI-45-N200-P10	280.5	42	Pitch-10mm
(BI-45)	BI-45-N200-P25	280.5	18	Pitch-25mm
(01 43)	BI-45-N300-P10	380.5	18	Pitch-30mm
	BI-45-N400	480.5	18	Pitch-50mm
Direct Injector-Ø4	DI-N100	113	1(Direct)	-
	DI-N200	213	1(Direct)	-
(DI)	DI-N300	313	1(Direct)	-
(DI)	DI-N400	413	1(Direct)	-
	DI-N500	513	1(Direct)	-
Direct Injector-90° (DI-90)	DI-90-N100	136	7(Direct)	-
	DI-90-N200	236	7(Direct)	-
	DI-90-N300	336	7(Direct)	-
	DI-90-N400	436	7(Direct)	-
	DI-90-N500	536	7(Direct)	-
U Type Injector (UI)	UI-N160	182	22	Pitch-10mm
	UI-N230	252	36	Pitch-17mm
Elbow Coupler (EC) EC-N50		91	-	-
Warranty		1 year		

07

5 設置方法 (SPN-12S)



▶動作靈敏度設置 (靈敏度音量)

當需要調整運動靈敏度時使用



▶ Light on/Dark on切換 (操作轉換開關)

- 出廠時的默認規格設置爲亮燈, 但如果需要, 可以更改操作模式。



Ligint on:存在檢測目標時亮 (有反射光和接收光時)



Dark on: 當檢測目標不存在時亮起 (沒有反射光和接收光時)

6 維修保養

定期的維護保養對維持產品的性能很重要、請遵循下列項目定期維護保養。長時間離子釋放造成放電針周圍污染。

如果繼續使用離子風扇、由於灰塵的吸附造成放電性能的降低、同時會引起別的故障。 因此放電針需要定期(一月至少一次)清潔。

CAUTION

* 本產品採用高電壓。在維修過程中、首先請關閉主電源。

如果主電源不關閉、就有觸電或發生事故的危險。


* 放電針非常尖銳、請勿觸碰、如直接用手指接觸放電針、可能會導致受傷。


▶ 放電針清潔

各使用環境情況下污染程度也不一樣所以各環境情況下個別的維修時間選定。

▶ 放電針清潔步驟

- a. 在清潔之前關閉離子風扇總電源。
- b. 將主體前面 Nozzle部位向左旋轉分離與主體。
- c. 放電針插座位向左旋轉分離與 Nozzle部。
- d. 請將棉花棒沾溼酒精、在放電針周圍左右轉擦。(勿用丙酮)
- e. 待清洗的液體完全蒸發之後、打開電源。
- f. 在 PM表單上面記錄保養記錄。










▶ 放電針插座更換方法

放電針是尖銳而更換放電針插座時要小心。




▶ 放電針更換週期

- a. 放電針被損傷的話請立刻更換。
- b. 一般的情況下放電針的更換週期是一年、不過會依使用環境而不同。




7 外觀圖

▶ SPN-12



► SPN-12S



8 規格

▶ SPN-12

Parameter	Description / Value	
Input Power	DC 24V (Adaptor Input : AC 100~240V,50/60H: Output : DC 24V, 1A)	
Power Consumption	1.2W	
Current Consumption	50mA (AC 220V)	
Ion Generation Method	High Frequency AC (Piezo)	
Ion Balance	Within ±15V (300mm)	
Air Purge Supply Pressure	0.1~0.6MPa (CDA(Clean Dry Air), N2)	
Air Tube Diameter	Ø6	
Operation Circumstance	0℃ ~ +130℃(32℉ ~ 266℉), 35% ~ 85% RH	
Ozone(O3) Concentration	≤0.05ppm (50mm)	
Nozzle Material	Teflon	
Electrode Material	Tungsten / Titanium	
Main Body Material	Non-Flammable ABS	
Weight	80g	
Alarm Function	H/V Abnormal	
Interface	Alarm(H/V Abnormal)	
Warranty	1 year	

[※] 爲了產品改良的便利、可能不事前告知、而改變產品的外觀和規格。

▶ SPN-12S

Parameter	Description / Value			
Input Power	DC 24V (Adaptor Input : AC 100~240V,50/60Hz Output : DC 24V, 1A)			
Power Consumption	3.6W			
Current Consumption	150mA (AC 220V)			
Ion Generation Method	High Frequency AC (Piezo)			
Ion Balance	Within ±15V (300mm)			
Air Purge Supply Pressure	0.1~0.6MPa (CDA(Clean Dry Air), N2)			
Air Tube Diameter	Ø6			
Operation Circumstance	0℃~+130℃(32°F~266°F), 35%~85% RH			
Ozone(O3) Concentration	≤0.05ppm (50mm)			
Nozzle Material	Teflon			
Electrode Material	Tungsten / Titanium			
Main Body Material	Non-Flammable ABS			
Sensor	Photoelectric Sensor			
Weight	130g			
Alarm Function	H/V Abnormal			
Interface	Alarm(H/V Abnormal)			
Warranty	1 year			
Photoelectric Sensor(E3Z-D62)				
Detection System	Diffuse-scan			
Scanning Distance	1m			
Operation Mode	Light-ON / Dark-ON			
Emitter	Infrared LED(850nm)			
Ambient Light Immunity	Incandescent Lamp:Max. 3,000 lux Sunlight:Max. 10,000 lux			
《 百了產品改良的便利》 可能不惠前告知《 而改繼產品的外觀和損核				

[※] 爲了產品改良的便利、可能不事前告知、而改變產品的外觀和規格。

SUNJE Hi-Tek Co., Ltd.

www.sunstat.com

Head Office & Factory (Busan)

8 Cheonggwang-gil, llgwang-eup, Gijang-Gun, Busan, Korea T) +82-51-720-7500 F) +82-51-720-7501

Sales Headquarter (Osan)

3rds floor, 129-20, Gyeonggi-daero 632 beon-gil, Osan-si, Gyeonggi-do, Korea T) +82-31-203-9034 F) +82-31-202-9034

Product & Quotation Inquiries +82-51-720-7529

Sunje Technology Co., Ltd. 2F, No.6, Lane.102, Sinhe Rd, Sinfong Township, Hsinchu County, Taiwan 30472 T) +886-3-568-7891 F) +886-3-568-7950

205B, Building A, No.1018 Mingzhu Road,

T) +86-21-5433-9761 F) +86-21-5433-9762

Technical Support & A/S +82-51-720-7519

Sunje (SHANGHAI) Trading Co.,Ltd.

Qingpu District, Shanghai, China

Copyright 2025. SUNJE Hi-Tek Co., Ltd. All Rights Reserved.